




1. **Zródło transmisji danych.**
 - Pilot komunikuje się z klimatyzatorem przy pomocy nadajnika podczerwieni.
2. **Sygnalizacja transmisji sygnału.**
 - Potwierdza mignięciem, aby potwierdzić, że ostatnie ustawienie zostało przesłane do urządzenia.
3. **“ON/OFF” Przelacznik włącz/wyłącz**
 - Nacisnij przycisk aby uruchomić klimatyzator.
 - Nacisnij ponownie, aby zatrzymać pracę klimatyzatora.
4. **Ustawienie temperatury**
 - Nacisnij przycisk ▲ aby zwiększyć wartość temperatury na pilocie, lub ▼ aby zmniejszyć wartość nastawy
 - Zakres nastawy na pilocie mieści się między 16°C a 30°C
 - Naciskając jednocześnie przyciski ▲ i ▼ zmieniamy jednostkę temperatury z °C na °F.
5. **Ustawienie trybu pracy klimatyzatora**
 - Nacisnij przycisk **MODE** aby wybrać tryb pracy klimatyzatora.
 - Dla modelu tylko chłodzącej możemy wybrać: **COOL, DRY & FAN.**
 - Dla modelu z pompą ciepła możliwe tryby pracy to: **AUTO, COOL, DRY, FAN & HEAT.**
6. **Ustawienie obrotów pracy wentylatora i trybu wentylowania**
 - Naciskaj  przycisk aż do ustawienia właściwych obrotów wentylatora.
Low (niska prędkość) → Med (średnia prędkość) → High (wysoka prędkość) → Auto
 - Przerwij naciskanie przycisku w momencie wyświetlenia się zadanej prędkości wentylatora.
7. **Funkcja turbo (opcja)**
 - Włącz  w przypadku konieczności szybkiego schłodzenia lub ogrzania powietrza w pomieszczeniu.
 - Temperatura **wewnętrzna będzie zwiększana w trybie pracy HEAT a** zmniejszana gdy wybierzemy tryb pracy COOL lub DRY.
Prędkość wentylatora będzie wzrastać, aż osiągnie największą prędkość pracy.
 - Temperatura i prędkość będzie wzrastać po włączeniu  automatycznie po 20 minutach.
 - Dostępny tylko w trybie pracy **HEAT, COOL i DRY**.
8. **Ustawienie zegara włączającego klimatyzator**
 - Naciskając przycisk **"S"SET** uaktywnimy zegar.
 - Każdorazowe naciśnięcie przycisku **SET** spowoduje ustawienie zegara w wybranym czasie w którym klimatyzator się włączy automatycznie. Jeżeli zegar jest ustawiony na 7:30 to uruchomi się o tej godzinie.
 - Naciskając przycisk **CLR** unieważnimy ustawienie zegara. Potwierdzenie ON zniknie z wyświetlacza.
9. **Ustawienie zegara wyłączającego klimatyzator**
 - Naciskając przycisk **"S"SET** uaktywnimy zegar. Otrzymujemy potwierdzenie OFF na wyświetlaczu.
 - Naciskając przycisk **SET** ustawimy pożądaną godzinę o której klimatyzator się wyłączy.
 - Naciskając przycisk **CLR** unieważnimy ustawienie zegara.
10. **Automatyczna zmiana kierunku wypływu strumienia powietrza (opcja)**
 - **Nacisnąć przycisk modulacji powietrza SWING**, żaluzje wypływu powietrza poruszają się automatycznie, tak aby zapewnić dobre rozprowadzenie chłodnego powietrza w pomieszczeniu.
Aby przerwać tę funkcję należy ponownie wcisnąć przycisk SWING.
11. **Tworzenie komfortowych warunków podczas naszego snu**
 - Naciśnięcie przycisku **SLEEP** spowoduje włączenie trybu pracy nocnej.
 - W trybie ogrzewania nastawa temperatury zmniejszy się o 0.5°C po 30 min, o 1°C po jednej godzinie i o 2°C po dwóch godzinach. Funkcja ta zapobiega nadmiernemu ogrzewaniu latem. Wykorzystując tę funkcję oszczędzamy energię elektryczną.
 - W trybie chłodzenia nastawa temperatury zwiększy się o 1°C po 30 min, o 1°C po jednej godzinie pracy klimatyzatora i o 2°C po dwóch godzinach. Funkcja ta zapobiega nadmiernemu chłodzeniu w sezonie letnim.
 - Funkcje te są aktywne w trybie **pracy COOL, HEAT i AUTO**.
12. **Ustawianie zegarka**
 - Nacisnij przycisk ▲ i trzymaj zwiększając czas zegara.
 - Nacisnij przycisk ▼ i trzymaj zmniejszając czas zegara.

